



Accrocher le sac de stockage sur le balcon et sortir le haut de la housse



**Mettre la drisse de spi, engager
Le curseur, fermer clip sanglé**



**Accrocher le sandow du curseur
sur le balcon avant**



**Hisser doucement la housse
et fixer le mousqueton en bas**



**Tirer sur la ou les sangles
bien à fond**



**Ranger le reste de sangle dans
la pochette**



**La housse doit être bien
tendue sur toute sa hauteur**



**S'assurer que la housse est
bien serrée en haut.
Si ce n'est pas le cas,
raccourcir les sandows
supérieurs de la housse**

Nos Conseils :

**Ne pas faire frotter une autre
drisse sur la housse, cela
risque de la percer.**

**Au dessus de 40 Nœuds de
vent, nous conseillons de
démonter la housse et le
géois.**

**Si cela n'est pas fait, nous
déclinons toute responsabilité
en cas de gréement, voile et
housse endommagée.**

Photos et notice non contractuelles.
Ce document est la propriété intellectuelle
de JADE VOILE, il ne peut pas être utilisé,
ni dupliqué sans notre autorisation.