

NOTICE DE MONTAGE CODE 3 SPI ASYMETRIQUE enroulable



Sac sur le pont avant et bien accroché aux filières, « branchez » la drisse et les écoutes

Fixez l'emmagasineur à l'extrémité du bout dehors

Fixez la sous-barbe sur le bout dehors (obligatoire)



Hissez la voile en la guidant avec un équipier sur la plage avant

Étarquez la drisse pour avoir un guindant rectiligne (sans sur étarquer, reprendre du pataras sur les gréements fractionnés).



Tirez sur l'écoute sous le vent pour décrocher les velcros, la voile se déroule toute seule, reprendre la tension d'écoute.

Bordez au winch la voile selon votre cap et allure, reprenez du barber si vous remontez au vent dans le petit temps pour tendre la chute.

Choquez de la drisse, de l'écoute, et du barber, si vous souhaitez abattre.

NOTICE DE MONTAGE CODE 3 SPI ASYMETRIQUE enroulable



Pour enrôler la voile, bien abattre, mettez en tension la bosse d'emmagasineur, tirez dans un sens.

Reprenez du barber pour tendre la chute et favoriser l'enroulement.

Contrôlez visuellement le bon enrôlement de la voile. Si une poche se forme, re-déroulez et refaites la manœuvre.



Refixez le sac dans les filières, choquez progressivement la drisse et guidez la voile pour la rentrer dans son sac de stockage.



« Débranchez » la drisse, les écoute et l'emmagasineur du bout dehors. Mettez l'émerillon et le tambour de l'emmagasineur sur le dessus du sac pour les retrouver plus facilement. Rentrez votre bout dehors. Ne laissez pas le sac avec la voile sur la plage avant, mettez le dans le bateau au sec et non exposé au soleil. Nous vous souhaitons de bonnes navigations, et restons à votre disposition pour d'autres conseils.